

Print Instruction for Hahnemühle inkjet albums *Bedrucken von Hahnemühle Inkjet Alben*

The album was designed to print full size A4 / A3.

Das Album ist ausgelegt auf den vollfächigen Druck A4 / A3.

Create your first page (right hand in album) as it should look like on your page (A4 or A3 landscape).

Erstellen Sie die erste Seite (rechte Seite im Album) wie sie später aussehen soll (A4 oder A3 Querformat).

Create your second page (left hand in album) with same properties than the first page (or make layers in one file as shown).

Erstellen Sie die zweite Seite (linke Seite im Album) mit den selben Formate wie die erste (oder nutzen Sie Ebenen wie in der Abb.)

Repeat these steps for all pages you want to be printed.

Wiederholen Sie diese beiden Schritte für alle Seiten, die sie drucken möchten.

For printing, feed manually the paper with the non-punched side first into the printer.

*Zum Drucken legen Sie das Papier manuell mit der nicht-ge-
lochten Seite zuerst in den Drucker.*



Mac: Print using the option „Head left“.

Mac: Drucken Sie mit der Druckeinstellung „Kopf links“.



PC: Select inside the print driver alignments: „Landscape“ AND „rotate 180°“.

PC: Wählen Sie im Druckertreiber die Einstellungen „Querformat“ UND „Um 180° drehen“.



After you have printed the first page, upend the page (printed page on the reverse side) and feed it again with the non-punched side first into the printer.

Nachdem Sie die erste Seite gedruckt haben, legen Sie das Papier erneut mit der nicht-gelochten Seite zuerst in den Drucker und drehen dabei das Papier so, dass sie die Rückseite bedrucken können.

Mac: Print using the option „Head right“.

Mac: Drucken Sie mit der Druckeinstellung „Kopf rechts“.



PC: Select inside the print driver alignments: „Landscape“ WITHOUT „rotate 180°“!

PC: Wählen Sie im Druckertreiber die Einstellungen „Querformat“ OHNE „Um 180° drehen“.



Ready!

Fertig!