



## Verarbeitung von Hahnemühle Varnish Matt, Satin und Glossy mit einem Schaumroller

### Vor dem Aufbringen:

- Sorgen Sie für eine ebene und saubere Oberfläche ausreichender Größe.
- Die zu behandelnden Drucke müssen vollständig durchgetrocknet sowie staub- und fusselfrei sein. Am besten lassen Sie die Drucke nach dem Druck mindestens 24 Stunden trocknen.
- Rühren Sie Hahnemühle Varnish vor dem Aufbringen 2-3 Minuten gründlich um. Achten Sie darauf etwa am Boden abgesetztes Material nach oben zu holen und rühren Sie, bis das gesamte Gebinde eine gleichmäßige Konsistenz hat. Durch langsames und gleichmäßiges Rühren vermeiden Sie Blasenbildung. Benutzen Sie nur säurefreies Werkzeug zum Rühren.
- Füllen Sie die benötigte Menge Varnish in eine Farbwanne.

### Während des Aufbringens:

- Tränken Sie den Schaumroller in der Farbwanne mit Hahnemühle Varnish.
- Rollen Sie die gesamte Fläche mit wenig Druck längs, quer und diagonal ab.
- Vermeiden Sie während des Rollens abrupte Richtungsänderungen, rollen Sie immer gradlinig. Benetzen Sie die gesamte Fläche gleichmäßig.
- Lassen Sie Hahnemühle Varnish 2-3 Minuten antrocknen. Rollen Sie dann die gesamte Fläche nochmals in allen Richtungen gradlinig und ohne aufzudrücken ab.
- Solange die Oberfläche noch feucht ist, können Sie eventuell auftretende Abdrücke des Schaumrollers entfernen, indem Sie ohne aufzudrücken nochmals über die entsprechenden Stellen rollen, bis die Abdrücke verschwunden sind.

### Nach dem Aufbringen:

- Unter idealen Bedingungen (etwa 10-22°C und 30-50% Luftfeuchtigkeit) ist Hahnemühle Varnish nach ca. 30 Minuten wischfest angetrocknet.
- Der Druck sollte mindestens über Nacht, besser aber 24 Stunden trocknen können. Abhängig von verschiedenen Faktoren, z.B. Schichtdicke, Umgebungstemperatur, Luftzirkulation oder Luftfeuchtigkeit, kann die vollständige Durchtrocknung auch mehr als 24 Stunden in Anspruch nehmen.
- Den Schaumroller und die Farbwanne können Sie nach Abschluss der Arbeiten einfach mit warmem Wasser auswaschen.